

**GRUPPO**

**Berlingo**

Dal 1996 macchine per HORECA

# REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

**MT-1600-M0A1**  
**PARRILLA PARA PANINIS  
SENCILLA**

# Índice

Herramental	3
Equipo de Protección Personal	3
Requerimientos Hidráulicos	4
Requerimientos Sanitarios	4
Requerimientos Eléctricos	4
Requerimientos Espaciales	5
Procedimiento	5
Diagrama de Instalación	6

## REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Se sugiere seguir a detalle las indicaciones de esta guía, para que se cumpla con los requerimientos de instalación y su equipo funcione correctamente.

Esta es una guía rápida de instalación, en caso de cualquier duda, favor de referirse al manual de usuario del proveedor.

NOTA: Por favor llame para solicitar la instalación de su equipo una vez que cumpla con todos los requerimientos abajo descritos, para evitarse gastos excedentes e innecesarios, por visitas posteriores a la solicitada.



### Herramental

- Multímetro
- Pinza de Electricista
- Desarmador Cruz Y Plano



### Equipo de Protección Personal

- Guante de Nylon con recubrimiento de poliuretano.
- Botas con casquillo dieléctricas
- Lentes de protección



### Requerimientos Hidráulicos

- N/A



### Requerimientos Sanitarios

- N/A



### Requerimientos Eléctricos

- Contacto 120 V (con tierra física) con clavija tipo industrial de 20 Amperes.
- Su instalación eléctrica debe de contar con un interruptor termo magnético (pastilla) de 20 Amperes.



## Requerimientos Espaciales

- Se recomienda tener un espacio de 20 cm alrededor para la ventilación del equipo.
- El contacto no debe estar a una distancia mayor a un metro de donde se va a instalar el equipo.



## Procedimiento

- Espacio de Colocación:
  - Deberá tener una base plana y estable que soporte el peso de 15 kg del equipo.
- Las dimensiones del equipo: Alto 17 cm x Ancho 31 cm x Profundidad 38 cm.
- Verificar Instalaciones antes mencionadas
- Armar el equipo
- Colocación del equipo en el lugar indicado
- Realizar la conexión del equipo
- Puesta en operación
- Verificación del funcionamiento

Diagrama de Instalación



Clavija y contacto  
120 V 3 patas  
20 Amperes

Cable de  
alimentación  
eléctrica

MT-1600-MOA1