

GRUPPO

Berlingo

Dal 1996 macchine per HORECA

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

BM-ULTR-M2A1
MAQUINA DE GRANITA MOD
ULTRA 2 TAZONES 110 V

Índice

Requerimientos de Instalación	3
Herramental	3
Equipo de Protección Personal	3
Requerimientos Hidráulicos	4
Requerimientos Sanitarios	4
Requerimientos Eléctricos	4
Requerimientos Espaciales	5
Procedimiento	5
Diagrama de Instalación	6

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Se sugiere seguir a detalle las indicaciones de esta guía, para que se cumpla con los requerimientos de instalación y su equipo funcione correctamente.

Esta es una guía rápida de instalación, en caso de cualquier duda, favor de referirse al manual de usuario del proveedor.

NOTA: Por favor llame para solicitar la instalación de su equipo una vez que cumpla con todos los requerimientos abajo descritos, para evitarse gastos excedentes e innecesarios, por visitas posteriores a la solicitada.



Herramental

- Multímetro
- Pinza de Electricista
- Desarmador Cruz y Plano



Equipo de Protección Personal

- Guante de Nylon con recubrimiento de poliuretano.
- Botas con casquillo dieléctricas
- Lentes de protección



Requerimientos Hidráulicos

- N/A



Requerimientos Sanitarios

- N/A



Requerimientos Eléctricos

- Contacto 120 V (con tierra física) con clavija tipo industrial de 20 Amperes.
- Su instalación eléctrica debe de contar con un interruptor termo magnético (pastilla) de 20 Amperes.



Requerimientos Espaciales

- Se recomienda tener un espacio de 30 cm alrededor para la ventilación del equipo.



Procedimiento

- Espacio de Colocación:
 - Deberá tener una base plana y estable que soporte el peso de 62.1 Kg del equipo.
- Las dimensiones del equipo: Alto 81.2 cm x Ancho 40.6 cm x Prof. 62.2 cm
- Verificar Instalaciones antes mencionadas
- Armar el equipo
- Colocación del equipo en el lugar indicado
- Realizar la conexión del equipo
- Puesta en operación
- Verificación del funcionamiento

Diagrama de Instalación



Cable de alimentación eléctrica

Clavija y contacto
120 V 3 patas
20 Amperes

BM-ULTR-M2A1